



CÔNG TY CP ĐT&PT GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ SỐ

Add: 34/2H1 Đường Thống nhất, Phường 11, Quận Gò Vấp, TP. HCM

Phone: 09 3456 9567. Tel: 08.371 654 78 - 39 848 234 Fax: 08.371 654 79

Web: GiaiphapCNS.com - Email: GiaiphapCNS@gmail.com



Viễn Thông - An ninh điện tử - Tin Học - Thiết Bị Văn phòng

Hệ thống báo động, báo trộm GSM-3500 dùng SIM điện thoại

Hệ thống báo trộm không dây dùng SIM điện thoại di động. 6 zone không dây, 4 zone dùng dây. Khi có trộm đột nhập vào vùng kiểm soát, bộ Kiểm Soát Trung Tâm sẽ kích hoạt hù còi, đồng thời thực hiện cuộc gọi đến 05 số điện thoại, nhắn tin tới 3 số cài đặt trước. Có thể Điều khiển tắt mở từ xa bằng điện thoại. thực hiện cuộc gọi khẩn cấp và gửi tin nhắn khi hệ thống bị kích hoạt báo động. Hỗ trợ 3 băng tần 900 / 1800 / 1900MHz.

Tính năng chi tiết của sản phẩm

Hệ thống báo trộm không dây dùng SIM điện thoại di động. 6 zone không dây, 4 zone dùng dây. Khi có trộm đột nhập vào vùng kiểm soát, bộ Kiểm Soát Trung Tâm sẽ kích hoạt hù còi, đồng thời thực hiện cuộc gọi đến 05 số điện thoại, nhắn tin tới 3 số cài đặt trước. Có thể Điều khiển tắt mở từ xa bằng điện thoại.

thực hiện cuộc gọi khẩn cấp và gửi tin nhắn khi hệ thống bị kích hoạt báo động. Hỗ trợ 3 băng tần 900 / 1800 / 1900MHz.

Có thể Cài đặt thời gian tự động kích hoạt và tự động hủy bỏ theo tuần, ngày với lịch đặt sẵn.

Gọi điện và nhắn tin khi điện lưới bị mất

Hệ Thống Báo Trộm, gồm: 1 tủ trung tâm, 1 cảm biến hồng ngoại, 1 cảm biến gắn cửa, 2 remote, tích hợp ác quy cấp nguồn và tự động sạc lại khi mất điện, 1 còi 110 dB., adapter 12v

Có hướng dẫn tiếng Việt. Cài đặt và sử dụng dễ dàng

Hướng dẫn sử dụng bộ báo động dùng SIM GSM 3500

A. Cách sử dụng

- Có thể tắt mở thiết bị hoặc kích hoạt khẩn cấp bằng điều khiển đi theo.

“Arming” : kích hoạt hệ thống (bấm phím ổ khóa đóng)

“Disarm”: Tắt hệ thống (Bấm phím khóa mở)

“Alarming”: Hù còi khẩn cấp (Phím hình chuông)

“Inteligent”: Chế độ kích hoạt theo chương trình cài đặt tay (Hình tia sét)

- Tắt mở từ xa bằng tin nhắn di động:

+ Kích hoạt hệ thống: Soạn tin 8888SF gửi tới số trung tâm

+ Tắt hệ thống: Soạn tin 8888CF gửi tới số trung tâm

THÔNG SỐ MẶC ĐỊNH:

- Password mặc định: 8888
- Điều khiển từ xa: kích hoạt
- Kiểu báo động: 01
- Thời gian hù còi: 300 s
- Zone có dây: chưa kích hoạt
- Cài đặt độ trễ: chưa kích hoạt

B. LẮP ĐẶT VÀ CÀI ĐẶT

1. Cài số điện thoại

Sau khi lắp ăng ten và cho SIM (Viettel,mobi,Vina) vào thiết bị trung tâm, chú ý tắt thiết bị khi lắp sim sau đó mới cấp nguồn, thiết bị phải ở chế độ disarm. Chờ có tiếng bip báo hiệu đã nhận mạng (đèn GSM nhấp



Web: GiaiphapCNS.com - Email: GiaiphapCNS@gmail.com

CÔNG TY CP ĐT&PT GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ SỐ

Add: 34/2H1 Đường Thống nhất, Phường 11, Quận Gò Vấp, TP. HCM

Phone: 09 3456 9567. Tel: 08.371 654 78 - 39 848 234 Fax: 08.371 654 79



Viễn Thông - An ninh điện tử - Tin Học - Thiết Bị Văn phòng

chạm). Chắc chắn hơn thì gọi vào số trong bộ trung tâm, nếu thiết bị nói: "please enter password" là Sim đã kết nối mạng thành công để cài đặt Số điện thoại cần gọi đến khi có sự cố ta thao tác như sau:
Soạn tin : 8888#1(Số điện thoại)# gửi tới số của SIM trong bộ trung tâm.

Trong đó 8888 là mật khẩu cài đặt, 1 là số điện thoại thứ nhất, để cài thêm ta có thể cài từ 1 đến 6 tương ứng 6 số điện thoại.

Để gỡ bỏ số điện thoại soạn: 8888#1# gửi tới số trung tâm

*VD: Số trong thiết bị trung tâm là 0912333444. Để cài số 0986888666 vào thiết bị ta soạn tin:
8888#10986888666# gửi tới 0912333444.

2. Cài đặt tin nhắn báo động

Thiết bị sẽ nhắn tin vùng bị xâm nhập vào di động của bạn trước khi gọi điện cho bạn, có thể nhắn tin tới 3 số điện thoại. Cú pháp : 8888#7-9(số điện thoại)# gửi tới số trung tâm

Thực hiện thao tác trên khi có đột nhập máy sẽ nhắn tin vào số được cài đặt vùng đang báo động.

3. Cài thêm điều khiển và các cảm biến vào thiết bị :

Giữ nút set đăng sau thiết bị. Khi đó 6 đèn led sẽ sáng cùng lúc,

- Để thêm 1 điều khiển nữa ta bấm 1 nút bất kỳ trên điều khiển mới.
- Bấm tiếp nút set lần nữa, đèn số 1 sáng ta kích hoạt các cảm biến (xong cảm biến nào thì tắt cảm biến đó đi) . Tương tự ta bấm tiếp nút set đèn sẽ đi từ số 1 đến số 6 tương ứng mỗi vùng cảm biến.

4. Cài đặt khác

- Nhắn tin và gọi điện khi bị cắt điện lưới: Hệ thống cũng thông báo cho người dùng khi có điện trở lại. Pin dự phòng sẽ hoạt động khi điện lưới mất.

Cú pháp: 8888*02A* gửi tới số trung tâm.

A=1 thiết bị chỉ báo khi mất điện. A=2 Thiết bị sẽ báo cả khi có điện

VD: Muốn hệ thống ở chế độ kích hoạt báo động khi mất điện lưới soạn tin: 8888*022* gửi tới trung tâm

- Ghi âm giọng nói: nhấn nút SET 3 lần, thiết bị cho phép ghi âm giọng nói trong 10 giây

- Đổi mật khẩu: 8888*1 XXXX XXXX *

Trong đó X là các số mật khẩu mới, ví dụ đổi mật khẩu hoạt động của nhà máy (0000) sang 1234 và đổi mật khẩu cài đặt chương trình (8888) sang 8765

Soạn tin: 8888*112348765*

- Cài đặt còi báo động: cú pháp 8888 #0ABC#

Trong đó A là giá trị cho phép còi kêu thông báo khi nhấn điều khiển : 0 là tắt , 1 là mở.

B là thời gian còi hú có giá trị từ 0-9 (phút)

C là độ lớn nhỏ của còi (0-9)

- Cài đặt thời gian tắt mở hệ thống

+ Cài đặt thời gian hiện tại: 8888*2AABB* (AA: giờ, BB: phút)

+ Cài đặt thời gian mở: 8888*3AABBC*

Trong đó AA là giờ, BB là phút C có thể nhận giá trị được lưu trữ hoặc tạm thời, 1-5 là giá trị cài đặt theo định kỳ, 6-9 là nhóm giá trị cài đặt tạm thời, 0 là thoát cài đặt

VD: tự động bật mỗi ngày vào lúc 17:40 lưu trữ trên nhóm 1 - Soạn tin: 8888*317401*

+ Cài đặt thời gian tắt: *4AABBCC*

- Cài đặt thời gian cho nguồn cấp: 8888*5AABBCD*



CÔNG TY CP ĐT&PT GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ SỐ

Add: 34/2H1 Đường Thống nhất, Phường 11, Quận Gò Vấp, TP. HCM

Phone: 09 3456 9567. Tel: 08.371 654 78 - 39 848 234 Fax: 08.371 654 79

Web: GiaiphapCNS.com - Email: GiaiphapCNS@gmail.com



Viễn Thông - An ninh điện tử - Tin Học - Thiết Bị Văn phòng

Trong đó AA là giờ, BB là phút, C có thể nhận giá trị lưu trữ hoặc tạm thời, , 1-5 là giá trị cài đặt theo định kỳ, 6-9 là nhóm giá trị cài đặt tạm thời, 0 là thoát cài đặt. D nhận giá trị 0 và 1 trong đó 0 là tắt 1 là mở

VD : nguồn mở lúc 12:30, lưu trữ trên nhóm 5

Số tin: 8888*5123051

- Cài đặt độ trễ cuộc gọi: 8888*6ABC*

Trong đó A là số lần thiết bị gọi đến số được cài đặt có giá trị từ 0-9

B là độ trễ kích hoạt báo động có giá trị từ 0-9

C là độ trễ báo động của Zone

- Cài đặt Zone có dây : *7L1L2L3L4*

Trong đó L1,L2,L3, L4 là các zone có dây có giá trị 0 hoặc 1, 0 là đóng, 1 là mở zone có dây

VD: L2 là zone cần đóng và mở các zone còn lại số tin 8888*71011*

Đóng tất cả các zone có dây số tin 8888*70*

C. CHÚ THÍCH CÁC TÍN HIỆU TRÊN THIẾT BỊ TRUNG TÂM

- Tiếng “beep” ngắn – nhấn nút trên điều khiển từ xa
- Tiếng beep kéo dài – Thay đổi trong cài đặt được xác định
- Bốn tiếng “beep” ngắn – Cài đặt thay đổi chưa thành công hoặc lỗi cài đặt
- Tiếng beep liên tục – SIM chưa nhận sóng hoặc nguồn yếu, hoặc lắp chưa chính xác
- Đèn GSM nhấp nháy - GSM bình thường

CHÚ Ý:

Trước khi tiến hành cài đặt, tắt hết nguồn thiết bị. Cho SIM ngay ngắn vào khe lắp SIM, kiểm tra lại các kết nối có dây (nếu có) và anten của thiết bị. Sử dụng nguồn từ adapter. Khi khởi động 6 đèn zone sẽ sáng và đèn GSM sẽ nhấp nháy để tìm sóng (quá trình này có thể kéo dài từ 8s đến 55s). Nếu sóng bình thường kết thúc sẽ có tiếng beep báo hiệu thành công, đèn nguồn luôn sáng, còn đèn báo các zone thì tắt

- Sau thao tác đó thì gạt công tắc pin dự phòng từ OFF sang ON

- Để reset thiết bị, tắt nguồn pin và rút adapter. Sau đó giữ nút set đồng thời cắm adapter. Sau 3 -5 giây thiết bị sẽ báo tiếng